

Empfohlene Montagesysteme

KBN	Bezeichnung	MEPA Montagerahmen	MEPA Zubehör
VOM90	Duschwanne vogue 90x90cm	150 182	
VOM100	Duschwanne vogue 100x100cm	150 182	150 193
VOM9080	Duschwanne vogue 90x80cm	150 182	150 193
VOM10080	Duschwanne vogue 100x80cm	150 182	150 193 (2x)
VOM10090	Duschwanne vogue 100x90cm	150 182	150 193
VOM12080	Duschwanne vogue 120x80cm	150 182	150 193 (2x)
VOM12090	Duschwanne vogue 120x90cm	150 182	150 193
VOM120100	Duschwanne vogue 120x100cm	150 182	150 193
VOM14090	Duschwanne vogue 140x90cm	150 184	
VOM140100	Duschwanne vogue 140x100cm	150 184	
VOM15090	Duschwanne vogue 150x90cm	150 184	
VOM150100	Duschwanne vogue 150x100cm	150 184	
VOM16090	Duschwanne vogue 160x90cm	150 184	
VOM160100	Duschwanne vogue 160x100cm	150 184	

Montagehinweis

Aufgrund des sehr nah am Wannenrand liegenden Abflusses, muss in diesem Bereich der Wannenfuß im Montagerahmen gesondert behandelt werden.

- Bei einer Breite von 800 mm entfällt der Wannenfuß und wird durch einen EasyLift (150 193) ersetzt.
- Bei einer Breite von 900 oder 1.000 mm muss der Wannenfuß im Profil des Montagerahmens links oder rechts vom Abfluss positioniert werden.

Ansicht der Unterseite

