MEPA Schnittschutz

Zum Schutz der Abdichtung am Wannenrand

Erhöhter Schutz für MEPA-Aquaproof

Das neue MEPA Schnittschutzband ist ein schnitt- und stichhemmendes Band zum Schutz der Abdichtung am Wannenrand von Bade- und Duschwannen. Es kann an Wand- sowie Bodenflächen eingesetzt werden. Das selbstklebende, wasserunempfindliche Band mit einer hochwertigen Zirkonkorund-Oberfläche ist speziell auf das MEPA-Aquaproof und Verbundabdichtungen abgestimmt und gewährleistet so eine gute Haftung.

Angebracht wird der MEPA Schnittschutz entweder direkt auf das MEPA-Aquaproof (Variante 1) oder auf die letzte Schicht der Verbundabdichtung (Variante 2).

MEPA Schnittschutz als 10 m Rolle
(Art.-Nr. 180 091)

Variante 1

- Mauerwerk/Estrich
- Putz
- 1. Verbundabdichtung
- Schalldämmstreifen
- MEPA-Aquaproof
- MEPA Schnittschutz
- 2. Verbundabdichtung
- Fliesenrundschnur
- Fliesenkleber
- Fliesentrennstreifen

Variante 2

- Mauerwerk/Estrich
- Putz
- 1. Verbundabdichtung
- Schalldämmstreifen
- MEPA-Aquaproof
- 2. Verbundabdichtung
- MEPA Schnittschutz
- Fliesenrundschnur
- Fliesenkleber
- Fliesentrennstreifen

Wannenabdichtung

Zubehör

Schnittschutzband – Produktbeschreibung

- schnitt- und stichhemmendes Band zum Schutz der Abdichtung am Wannenrand
- Anwendungsbereich Bade-/Duschwannen, Wand und Boden
- selbstklebendes Band zur sicheren Fixierung
- gute Haftung auf MEPA-Aquaproof und Verbundabdichtungen
- hochwertiges Zirkonkorund
- Trägermaterial aus flexiblem Y-Polyestergewebe
- Band ist wasserunempfindlich, unverrottbar
- Länge: 10 m
- Breite: 20 mm
- Materialstärke: 0,9 mm
- Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C

Länge 10,00 m

MEPA Schnittschutz

Bestellangaben		
Artikel-Nr.	**VE 1**	**PG**
180 091	1	1

Angebracht wird der MEPA Schnittschutz entweder direkt auf das MEPA-Aquaproof (oben) oder auf die letzte Schicht der Verbundabdichtung (unten).

Verarbeitungshinweis

Schnittschutzband mit Hilfe der selbstklebenden Beschichtung direkt auf die ausgehärtete Abdichtung bzw. auf das MEPA-Aquaproof aufkleben. Bei beiden Anwendungsfällen muss der Untergrund frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Kondensatwasser oder losen Teilen sein.